Bohr-Schablone für Wandhalterung: WERO Smart Case® Erste-Hilfe-Koffer groß

Diese Schablone ist im **Maßstab 1:1** und muss auf einem **DIN A3 Blatt** ausgedruckt werden.

Anleitung:

1. Drucken Sie diese Schablone auf einem DIN A3 Blatt aus. Achten Sie darauf, dass die Schablone nicht verkleinert oder an die Seitengröße angepasst wird.
2. Kontrollieren Sie, dass die ausgedruckte Bohr-Schablone mit den Löchern Ihrer Wandhalterung übereinstimmt. Die Bohrlöcher sind auf der Schablone als Kreise gekennzeichnet.
3. Platzieren Sie die Schablone an der gewünschten Stelle an der Wand.
4. Markieren Sie die Bohrlöcher durch die Schablone auf der Wand.
5. Bohren Sie die markierten Löcher und montieren Sie die Koffer-Wandhalterung.